



Указание

Извършването на ремонти по пневмохидроакумулаторите е позволено само от страна на инструктирани специалисти! Моля вземете под внимание приложената ремонтна инструкция.

Описание

за балонни пневмохидроакумулатори IHV
състоящо се от резервен балон, комплект уплътнения и разделен пръстен

Артикул

Обозначение	за балонен пневмохидроакумулатор	Резервен балон	Тегло (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 литър	балон 1,0 литър NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 литра	балон 2,5 литра NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 литра	балон 4,0 литра NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 литра	балон 5,0 литра NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 литра	балон 6,0 литра NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 литра	балон 10,0 литра NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 литра K2	балон 10,0 литра K2 NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 литра	балон 12,0 литра NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 литра	балон 20,0 литра NBR, Ø22 мм 7/8"-14UNF	2,3

е резервна част към следните продукти

HK IHV Балонен пневмохидроакумулатор