



## Popis

Přístupový software k nastavení všech parametrů ovládání proporčních ventilů ATOS a ke sledování a zpracování aktuálních nastavených hodnot.

Grafické rozhraní je rozděleno do několika úrovní, na nichž jsou zobrazeny skupiny různých souvisejících funkcí a parametrů.

Software automaticky rozpozná typ připojeného ventilu a upraví zobrazené parametry podle zvolené úrovně přístupu.

Požadavky na systém: Windows XP nebo vyšší, 512 MB RAM, 250 MB volného místa na disku, mechanika DVD a port RS232 nebo USB

## Výrobek

Označení	Provedení	Hmotnost (kg)
HK E SW BASIC	DVD s ovladačem a softwarem, návod k obsluze	0,2
HK E SW PSN	DVD s ovladačem a softwarem, návod k obsluze	0,2

## je příslušenstvím následujících produktů

HK EMI	Modulační zesilovač HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Infračervený USB adaptér