



Beschreibung

Zugangssoftware für alle Parameter von ATOS- Proportionalsteuerungen zur Überwachung und Bearbeitung aktueller Einstellwerte.

Die grafische Oberfläche ist in Ebenen aufgebaut, welche verschiedenen spezifische Gruppen von Funktionen und Parametern darstellen.

Die Software erkennt automatisch den angeschlossenen Ventiltyp und passt die angezeigten Parameter entsprechend der gewählten Zugriffsebene an.

Systemvoraussetzung: Windows XP oder höher, 512 MB RAM, 250MB freier Speicherplatz, DVD-Laufwerk, RS232 oder USB-Schnittstelle

Artikel

| Bezeichnung | Ausführung | Gewicht (kg) |
|---------------|---|--------------|
| HK E SW BASIC | DVD mit Treiber und Software, Bedienungsanleitung | 0,2 |
| HK E SW PSN | DVD mit Treiber und Software, Bedienungsanleitung | 0,2 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| HK EMI | Chopper-Verstärker HK EMI AS IR |
| HK EC PC IR USB | USB Infrarot-Adapter |