



## **Beschreibung**

Zugangssoftware für alle Parameter von ATOS- Proportionalsteuerungen zur Überwachung und Bearbeitung aktueller Einstellwerte.

Die grafische Oberfläche ist in Ebenen aufgebaut, welche verschiedenen spezifische Gruppen von Funktionen und Parametern darstellen.

Die Software erkennt automatisch den angeschlossenen Ventiltyp und passt die angezeigten Parameter entsprechend der gewählten Zugriffsebene an. Systemvoraussetzung: Windows XP oder höher, 512 MB RAM, 250MB freier Speicherplatz, DVD-Laufwerk, RS232 oder USB-Schnittstelle

## **Artikel**

Bezeichnung	Ausführung	Gewicht (kg)
HK E SW BASIC	DVD mit Treiber und Software, Bedienungsanleitung	0,2
HK E SW PSN	DVD mit Treiber und Software, Bedienungsanleitung	0,2

ist Zubehör zu folgenden Produkten			
НК ЕМІ	Chopper-Verstärker HK EMI AS IR		
HK EC PC IR USB	USB Infrarot-Adapter		