

# K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS

Elektronischer Druckschalter EDS

**HANSA FLEX**



## Artikel

Bezeichnung	Definition
K- 07 30 30 25	Anschlusstecker gerade, 4-polig, ohne Kabel
K- 07 30 30 26	Anschlusstecker Winkelform, 4-polig, ohne Kabel
K- 07 30 30 21	Anschlusstecker gerade, 4-polig, mit PUR-Kabel 2 m
K- 07 30 30 22	Anschlusstecker gerade, 4-polig, mit PUR-Kabel 5 m
K- 07 30 30 23	Anschlusstecker Winkelform, 4-polig, mit PUR-Kabel 2 m
K- 07 30 30 24	Anschlusstecker Winkelform, 4-polig, mit PUR-Kabel 5 m

## ist Zubehör zu folgenden Produkten

K-DRS ELEKTRONISCH Druckschalter - elektronisch mit Digitalanzeige