



## Nota

Las reparaciones en los acumuladores de presión solo deben realizarse por personal instruido especializado. Respete las instrucciones de reparación adjuntas.

## Descripción

para acumulador hidroneumático IHV  
compuesto de fuelle de repuesto, juego de juntas y anillo dividido

## Artículo

Denominación	para acumulador de fuelle	Fuelle de repuesto	Peso (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 l	Burbuja 1,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 l	Burbuja 2,5 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 l	Burbuja 4,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 l	Burbuja 5,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 l	Burbuja 6,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 l	Burbuja 10,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 l K2	Burbuja 10,0 l K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 l	Burbuja 12,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 l	Burbuja 20,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

## es pieza de repuesto para los siguientes productos

HK IHV Acumulador hidroneumático