



Descripción

Software de acceso para todos los parámetros de los controles proporcionales ATOS para supervisar y editar los valores de ajuste actuales. La superficie gráfica está estructurada en niveles donde se representan diferentes grupos específicos de funciones y parámetros. El software reconoce automáticamente el tipo de válvula conectada y adapta el parámetro mostrado al nivel de acceso seleccionado como corresponda. Requisito del sistema: Windows XP o posterior, 512 MB RAM, 250MB de memoria libre, unidad de DVD, interfaz RS232 o USB

Artículo

Denominación	Versión	Peso (kg)
HK E SW BASIC	DVD con controlador y software, manual de instrucciones	0,2
HK E SW PSN	DVD con controlador y software, manual de instrucciones	0,2

es accesorio para los siguientes productos

HK EMI	Amplificador chopper HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adaptador de infrarrojos USB