HK BM40

Käsitsi juhitav suunaventiil BM 40

Omadused

Rakendamine	Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks
Komplektis	käsihoovata (tuleb eraldi tellida)
Tööröhk	P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari
Mahuvool	max 40 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



Kirjeldus

kompaktne teostus
Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)
Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks
Kuni 7 sektsiooni võimalik.

Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!
Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.
Näidiskonfiguratsioon HKBM40A1L12:
– ventiili tüüp HKBM40
– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1
– sektsioon 2 kolvi tüübiga L ja rakendusega 12

Artikkel

Märgistus	l (mm)	L (mm)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK BM40 A1	55	90	1 sektsioon (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1 sektsioon (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1 sektsioon (L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2 sektsioon (2 x A1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2 sektsioon (1 x A1; 1 x K16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2 sektsioon (1 x A1; 1 x L12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3 sektsioon (3 x A1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3 sektsioon (2 x A1; 1 x K16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3 sektsioon (2 x A1; 1 x L12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4 sektsioon (4 x A1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4 sektsioon (3 x A1; 1 x K16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4 sektsioon (3 x A1; 1 x L12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5 sektsioon (5 x A1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5 sektsioon (4 x A1; 1 x K16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5 sektsioon (4 x A1; 1 x L12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6 sektsioon (6 x A1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6 sektsioon (5 x A1; 1 x K16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6 sektsioon (5 x A1; 1 x L12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7 sektsioon (7 x A1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7 sektsioon (6 x A1; 1 x K16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7 sektsioon (6 x A1; 1 x L12)	9,8

Lisatarvikud

HK BM HEB	Käsitsi juhitava suunaventiili käsihoob ja tarvikud
HK BM C0	Käsitsi juhitava suunaventiili BM surveedastusseade
HK BM MS	Käsitsi juhitava suunaventiili BM mikronupp

Varuosad

HK BM KOL	Käsitsi juhitava suunaventiili BM kolb
HK BM BET	Käsitsi juhitava suunaventiili BM rakendus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.