

# HK BM70

## Käsitsi juhitud suunaventiil BM 70

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks
<b>Komplektis</b>	käsihoovata (tuleb eraldi tellida)
<b>Töörõhk</b>	P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari
<b>Mahuvool</b>	max 70 l/min (järgige tunnusköveraid)
<b>Ühendus</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



### Kirjeldus

kompaktne teostus

Tagasilöögiklapp ja surve piiramise ventiil, 90–220 baari, integreeritud (ventiil vajab reguleerimist)

Juhtsälkudega siiber tundlikuks rakendamiseks

võimaik kuni 6 sektsiooni

### Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!

Ventiilid on saadaval nimetatud standardmudelitena. Teised rakenduste ja kolvitüüpide konfiguratsioonivõimalused, vt graafikut.

Näidiskonfiguratsioon HKBM70A1L12:

– ventiili tüüp HKBM70

– sektsioon 1 kolvi tüübiga A ja rakendusega 1

– sektsioon 2 kolvi tüübiga L ja rakendusega 12

### Artikkel

Märgistus	l (mm)	L (mm)	Rakendamine	Kaal (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 sektsioon (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 sektsioon (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 sektsioon (2 x A1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 sektsioon (1 x A1; 1 x L12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 sektsioon (3 x A1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 sektsioon (2 x A1; 1 x L12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 sektsioon (4 x A1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 sektsioon (5 x A1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 sektsioon (6 x A1)	16,0

### Lisatarvikud

HK BM HEB Käsi juhitud suunaventiili käsihoob ja tarvikud

HK BM C0 Käsi juhitud suunaventiili BM surveedastusseade

HK BM MS Käsi juhitud suunaventiili BM mikronupp

### Varuosad

HK BM KOL Käsi juhitud suunaventiili BM kolb

HK BM BET Käsi juhitud suunaventiili BM rakendus