

Caractéristiques

Utilisation Spare for mounting via the pump plunger



Article

| Désignation | Poids (kg) |
|------------------|------------|
| HK PAM 019 01 01 | 0,1 |

pièce de rechange pour les produits suivants

| | |
|--------------|--|
| HK PAM 014 R | Pompe manuelle à monter sur une conduite |
| HK PAM 014 T | Pompe manuelle à monter à l'intérieur du réservoir |
| HK PAM 015 T | Pompe manuelle à monter à l'intérieur du réservoir avec distributeur à plusieurs voies |