



## Opis

Pristupni softver za sve parametre proporcionalno upravljanja ATOS za nadzor i obradu aktualnih vrijednosti namještanja. Grafička površina strukturirana je u razine koje predstavljaju različite specifične grupe funkcija i parametara. Softver automatski prepoznaje priključeni tip ventila i prilagođava prikazane parametre u skladu s odbranom razinom pristupa. Preduvjeti sustava: Windows XP ili noviji, 512 MB RAM, slobodna memorija 250 MB, DVD diskovni pogon, RS232 ili USB sučelje

## Artikli

Naziv	Izvedba	Težina (kg)
HK E SW BASIC	DVD s pogonskim programom i softverom, upute za rukovanje	0,2
HK E SW PSN	DVD s pogonskim programom i softverom, upute za rukovanje	0,2

## je pribor uz sljedeće proizvode

HK EMI	Čopersko pojačalo HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	USB infracrveni adapter