



Descrizione

Software d'accesso per tutti i parametri dei controlli proporzionali ATOS per il monitoraggio e la modifica dei valori di regolazione attuali.

L'interfaccia grafica è strutturata in livelli che rappresentano vari gruppi specifici di funzioni e parametri.

Il software riconosce automaticamente il tipo di valvola collegato e adatta i parametri visualizzati in base al livello d'accesso selezionato.

Requisiti di sistema: Windows XP o superiore, 512 MB RAM, 250MB di spazio di memoria libero, lettore DVD, interfaccia RS232 o USB

Articolo

Denominazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK E SW BASIC	DVD con driver e software, istruzioni per l'uso	0,2
HK E SW PSN	DVD con driver e software, istruzioni per l'uso	0,2

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK EMI	Amplificatore chopper HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adattatore USB infrarossi