



Opis

Oprogramowanie dostępne do wszystkich parametrów sterowników proporcjonalnych ATOS do kontroli i edycji aktualnych nastaw.

Interfejs graficzny jest zorganizowany w poziomy, reprezentujące specyficzne grupy funkcji lub parametrów.

Oprogramowanie wykrywa automatycznie typ podłączonego zaworu i dostosowuje wyświetlane parametry do wybranego poziomu dostępu.

Wymagania systemowe: Windows XP lub wyższa wersja, 512 MB RAM, 250 MB wolnej pamięci, napęd DVD, port RS232 lub USB

Artykuł

Oznaczenie	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK E SW BASIC	DVD ze sterownikiem i oprogramowaniem, instrukcja obsługi	0,2
HK E SW PSN	DVD ze sterownikiem i oprogramowaniem, instrukcja obsługi	0,2

są akcesoriami do następujących produktów

HK EMI	Wzmacniacz Chopper HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adapter USB IF