HK BM BET

uruchomienie do ręcznego zaworu rozdzielczego BM

Właściwości

Zakres dostawy	z zestawem śrub
Zastosowanie	do przebudowy sposobu uruchamiania ręcznych zaworów rozdzielczych HK BM



Artykuł

Oznaczenie	do typu zaworu	Ciężar (kg)
HK BM40 1	HK BM40	0,10
HK BM40 2	HK BM40	0,10
HK BM40 3	HK BM40	0,10
HK BM40 4	HK BM40	0,10
HK BM40 5	HK BM40	0,10
HK BM40 6	HK BM40	0,10
HK BM40 7	HK BM40	0,10
HK BM40 8	HK BM40	0,10
HK BM40 9	HK BM40	0,10
HK BM40 10	HK BM40	0,10
HK BM40 11	HK BM40	0,10
HK BM40 13	HK BM40	0,10
HK BM40 16	HK BM40	0,10
HK BM70 1	HK BM70	0,15
HK BM70 2	HK BM70	0,15
HK BM70 3	HK BM70	0,15
HK BM70 4	HK BM70	0,15
HK BM70 5	HK BM70	0,15
HK BM70 6	HK BM70	0,15
HK BM70 7	HK BM70	0,15
HK BM70 8	HK BM70	0,15
HK BM70 9	HK BM70	0,15
HK BM70 10	HK BM70	0,15
HK BM70 11	HK BM70	0,15
HK BM70 12	HK BM70	0,15
HK BM70 13	HK BM70	0,15
HK BM150 1	HK BM150	0,20
HK BM150 2	HK BM150	0,20
HK BM150 3	HK BM150	0,20
HK BM150 4	HK BM150	0,20
HK BM150 6	HK BM150	0,20
HK BM150 8	HK BM150	0,20
HK BM150 9	HK BM150	0,20
HK BM150 10	HK BM150	0,20

są akcesoriami do następujących produktów

HK BM40	ręczny zawór rozdzielczy BM 40
HK BM70	ręczny zawór rozdzielczy BM 70
HK BM150	ręczny zawór rozdzielczy BM 150

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.