

# RMM 63 HFR

Manômetro sem enchimento de glicerina

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Tipo</b>                 | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| <b>Fixação</b>              | Anel frontal com furos de fixação                    |
| <b>Conexão 1</b>            | Rosca externa BSP cilíndrica                         |
| <b>Tipo de vedação 1</b>    | Vedação plana com espiga                             |
| <b>Conexão</b>              | atrás, centralizado                                  |
| <b>Norma</b>                | EN 837-1   |
| <b>Faixa de temperatura</b> | meio máx. +60 °C<br>Ambiente -20 °C a +60 °C         |



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

## Artigo

| Descrição      | Ø tamanho nominal | Faixa da escala | Categoria de qualidade | Conexão        |
|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| RMM 63-0.6 HFR | 63                | 0...0,6         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-1 HFR   | 63                | 0...1           | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-1.6 HFR | 63                | 0...1,6         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-2.5 HFR | 63                | 0...2,5         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-4 HFR   | 63                | 0...4           | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-6 HFR   | 63                | 0...6           | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-10 HFR  | 63                | 0...10          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-16 HFR  | 63                | 0...16          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-25 HFR  | 63                | 0...25          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-40 HFR  | 63                | 0...40          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-60 HFR  | 63                | 0...60          | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-100 HFR | 63                | 0...100         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-160 HFR | 63                | 0...160         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-250 HFR | 63                | 0...250         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-315 HFR | 63                | 0...315         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |
| RMM 63-400 HFR | 63                | 0...400         | 2,5                    | Rosca 1/4" -19 |