

### Características

**Utilização** For control panel installation of valves HKV257 2 and HK V257 5



### Descrição

Montagem: soltar o travamento do volante  
soltar o parafuso de cabeça com fenda abaixo da tampa de PVC  
remover o volante  
montar a válvula com a contraporca

### Artigo

Descrição	Rosca	para o tamanho da válvula	Peso (kg)
HK KM 202-1/8	M 17 x 1	1/8"	0,02
HK KM 202-1/4	M 20 x 1	1/4"	0,04
HK KM 202-3/8	M 25 x 1,5	3/8"	0,06
HK KM 202-1/2	M 30 x 1,5	1/2"	0,08
HK KM 202-3/4	M 40 x 1,5	3/4"	0,10
HK KM 202-1	M 50 x 1,5	1"	0,12
HK KM 202-11/4	M 50 x 1,5	1.1/4"	0,14
HK KM 202-11/2	M 55 x 2	1.1/2"	0,16
HK KM 202-2	M 65 x 2	2"	0,18

### é acessório para os seguintes produtos

HK V2 572 Válvula de estrangulamento

HK V2 575 Válvula borboleta de retenção