



Descrição

Software de acesso para todos os parâmetros de comandos proporcionais ATOS para monitoramento e edição dos valores de ajuste atuais. A interface gráfica é constituída por níveis que representam os diferentes grupos específicos de funções e parâmetros. O software reconhece automaticamente o tipo de válvula conectado e adapta o parâmetro exibido de maneira correspondente ao nível de acesso selecionado.

Requisitos de sistema: Windows XP ou superior, 512 MB RAM, 250 MB de espaço em disco livre, drive de DVD, RS232 ou interface USB

Artigo

Descrição	Modelo	Peso (kg)
HK E SW BASIC	DVD com drive e software, manual de instruções	0,2
HK E SW PSN	DVD com drive e software, manual de instruções	0,2

é acessório para os seguintes produtos

HK EMI	Inversor amplificador HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	Adaptador infravermelho USB