

# HK BM40

Distribuitor comandă manuală BM 40

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                   |  |
|-------------------|--|
| Execuție          | Supapă monobloc pt. montare conducte             |
| Set de livrare    | fără manetă (vă rugăm să o comandați separat)    |
| Presiune de lucru | P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari            |
| Debit volumetric  | max. 40 l/min (respectați caracteristicile)      |
| Racord            | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



## Descriere

formă constructivă compactă

Supapă de reținere și supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)

Vană cu caneluri de control pentru acționare tactilă

Posibil numai până la 7 secțiuni.

## Indicații referitoare comandă

Vă rugăm să comandați maneta separat - 1 manetă per secțiune!

Supapele sunt disponibile în varianta de bază menționată. Pentru alte posibilități de configurare pentru acționări și tipuri de pistoane, consultați graficul.

Exemplu de configurare HKBM40A1L12:

- tip supapă HKBM40
- secțiunea 1 cu tip de piston A și acționare 1
- secțiunea 2 cu tip de piston L și acționare 12

## Articol

| Denumire         | l<br>(mm) | L<br>(mm) | Execuție                 | Greutate<br>(kg) |
|------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------|
| HK BM40 A1       | 55        | 90        | Secțiune 1 (A1)          | 2,5              |
| HK BM40 K16      | 55        | 90        | Secțiune 1 (K16)         | 2,5              |
| HK BM40 L12      | 55        | 90        | Secțiune 1 (L12)         | 2,5              |
| HK BM40 A1X2     | 90        | 125       | Secțiune 2 (2xA1)        | 3,7              |
| HK BM40 A1 K16   | 90        | 125       | Secțiune 2 (1xA1; 1xK16) | 3,7              |
| HK BM40 A1 L12   | 90        | 125       | Secțiune 2 (1xA1; 1xL12) | 3,7              |
| HK BM40 A1X3     | 125       | 160       | Secțiune 3 (3xA1)        | 5,0              |
| HK BM40 A1X2 K16 | 125       | 160       | Secțiune 3 (2xA1; 1xK16) | 5,0              |
| HK BM40 A1X2 L12 | 125       | 160       | Secțiune 3 (2xA1; 1xL12) | 5,0              |
| HK BM40 A1X4     | 160       | 195       | Secțiune 4 (4xA1)        | 6,2              |
| HK BM40 A1X3 K16 | 160       | 195       | Secțiune 4 (3xA1; 1xK16) | 6,2              |
| HK BM40 A1X3 L12 | 160       | 195       | Secțiune 4 (3xA1; 1xL12) | 5,0              |
| HK BM40 A1X5     | 195       | 230       | Secțiune 5 (5xA1)        | 7,4              |
| HK BM40 A1X4 K16 | 195       | 230       | Secțiune 5 (4xA1; 1xK16) | 7,4              |
| HK BM40 A1X4 L12 | 195       | 230       | Secțiune 5 (4xA1; 1xL12) | 7,4              |
| HK BM40 A1X6     | 230       | 265       | Secțiune 6 (6xA1)        | 8,6              |
| HK BM40 A1X5 K16 | 230       | 265       | Secțiune 6 (5xA1; 1xK16) | 8,6              |
| HK BM40 A1X5 L12 | 230       | 265       | Secțiune 6 (5xA1; 1xL12) | 8,6              |
| HK BM40 A1X7     | 265       | 300       | Secțiune 7 (7xA1)        | 9,8              |
| HK BM40 A1X6 K16 | 265       | 300       | Secțiune 7 (6xA1; 1xK16) | 9,8              |
| HK BM40 A1X6 L12 | 265       | 300       | Secțiune 7 (6xA1; 1xL12) | 9,8              |

## Accesorii

|           |  |
|-----------|--|
| HK BM HEB | Manetă și accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM |
| HK BM C0  | Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM   |
| HK BM MS  | Microcomutator pt. distribuitor comandă manuală BM         |

## Piese de schimb

|           |   |
|-----------|---|
| HK BM KOL | Piston pt. distribuitor comandă manuală BM    |
| HK BM BET | Acționare pt. distribuitor comandă manuală BM |