



### Указание

Ремонтные работы на всех видах пневмоаккумуляторов может осуществлять только квалифицированный персонал! Пожалуйста, ознакомьтесь с прилагающимся руководством по ремонту.

### Описание

для пневмогидроаккумулятора IHV  
состоит из запасного баллона аккумулятора, комплекта уплотнений и разъемного кольца

### Изделие

| Наименование       | Для пневмогидроаккумулятора | Запасной баллон пневмогидроаккумулятора  | Вес (kg) |
|--------------------|-----------------------------|--|----------|
| HK IHV 1.0 REPKIT  | HK IHV 1,0 л                | колба 1,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF       | 0,5      |
| HK IHV 1.6 REPKIT  | HK IHV 1,6 ltr              | Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF | 0,6      |
| HK IHV 2.5 REPKIT  | HK IHV 2,5 л                | колба 2,5 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF       | 0,7      |
| HK IHV 4.0 REPKIT  | HK IHV 4,0 л                | колба 4,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF       | 1,0      |
| HK IHV 5.0 REPKIT  | HK IHV 5,0 л                | колба 5,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF       | 1,2      |
| HK IHV 6.0 REPKIT  | HK IHV 6,0 л                | колба 6,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF       | 1,5      |
| HK IHV 10.0 REPKIT | HK IHV 10,0 л               | колба 10,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF      | 1,5      |
| HK IHV 10K2 REPKIT | HK IHV 10,0 л K2            | колба 10,0 л K2 БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF   | 1,7      |
| HK IHV 12.0 REPKIT | HK IHV 12,0 л               | колба 12,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF      | 2,0      |
| HK IHV 20.0 REPKIT | HK IHV 20,0 л               | колба 20,0 л БНК, Ø22 мм 7/8"-14UNF      | 2,3      |

### Является запасной частью к следующим изделиям

HK IHV Пневмогидроаккумулятор