



## Opis

Pristupni softver za sve parametre kod ATOS proporcionalnih upravljača radi kontrole i uređivanje stvarnih vrednosti podešavanja. Grafički prikaz je sastavljen u nivoe, koji predstavljaju različite specifične grupe funkcija i parametra. Softver automatski prepoznaje priključeni tip ventila i prilagođava prikazane parametre odgovarajući odabranim nivoima pristupa. Preduslovi sistema: Windows XP ili noviji, 512 MB RAM, 250MB slobodne memorije, DVD-disk jedinica, RS232 ili USB-interfejs

## Artikal

| Naziv         | Verzija   | Težina (kg) |
|---------------|---|-------------|
| HK E SW BASIC | DVD sa upravljačkim programom i softverom, uputstvo za upotrebu | 0,2         |
| HK E SW PSN   | DVD sa upravljačkim programom i softverom, uputstvo za upotrebu | 0,2         |

## je oprema za sledeće proizvode

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| HK EMI          | Čoper pojačivač HK EMI AS IR |
| HK EC PC IR USB | USB infracrveni adapter      |