HK BM40

Distribuitor comandă manuală BM 40

Caracteristici

Execuţie	Supapă monobloc pt. montare conducte
Set de livrare	fără manetă (vă rugăm să o comandaţi separat)
Presiune de lucru	P, A, B: max. 220bar / T: max. 80bari
Debit volumetric	max. 40 l/min (respectaţi caracteristicile)
Racord	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



Descriere

formă constructivă compactă
Supapă de reţinere şi supapă de limitare a presiunii integrate 90-220bar (trebuie reglat ventilul)
Vană cu caneluri de control pentru acţionare tactilă
Posibil numai până la 7 secţiuni.

Indicaţii referitoare comandă

Vă rugăm să comandaţi maneta separat - 1 manetă per secţiune!
Supapele sunt disponibile în varianta de bază menţionată. Pentru alte posibilităţi de configurare pentru acţionări şi tipuri de pistoane, consultaţi graficul.
Exemplu de configurare HKBM40A1L12:
- tip supapă HKBM40
- secţiunea 1 cu tip de piston A şi acţionare 1
- secţiunea 2 cu tip de piston L şi acţionare 12

Articol

Denumire	l (mm)	L (mm)	Execuţie	Greutate (kg)
HK BM40 A1	55	90	Secţiune 1 (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	Secţiune 1 (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	Secţiune 1 (L12)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	Secţiune 2 (2xA1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	Secţiune 2 (1xA1; 1xK16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	Secţiune 2 (1xA1; 1xL12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	Secţiune 3 (3xA1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	Secţiune 3 (2xA1; 1xK16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	Secţiune 3 (2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	Secţiune 4 (4xA1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	Secţiune 4 (3xA1; 1xK16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	Secţiune 4 (3xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	Secţiune 5 (5xA1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	Secţiune 5 (4xA1; 1xK16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	Secţiune 5 (4xA1; 1xL12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	Secţiune 6 (6xA1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	Secţiune 6 (5xA1; 1xK16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	Secţiune 6 (5xA1; 1xL12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	Secţiune 7 (7xA1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	Secţiune 7 (6xA1; 1xK16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	Secţiune 7 (6xA1; 1xL12)	9,8

Accesorii

HK BM HEB	Manetă şi accesorii pentru distribuitor comandă manuală BM
HK BM C0	Transmitere presiune pt. distribuitor comandă manuală BM
HK BM MS	Microcomutator pt. distribuitor comandă manuală BM

Piese de schimb

HK BM KOL	Piston pt. distribuitor comandă manuală BM
HK BM BET	Acţionare pt. distribuitor comandă manuală BM

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.