



Описание

Софтуер за достъп за всички параметри на пропорционални управления ATOS за контрол и обработка на актуални настроени стойности.

Графичната повърхност е изградена на нива, които изобразяват различни специфични групи на функции и параметри.

Софтуерът разпознава автоматично свързания тип клапан и адаптира показаните параметри в съответствие с избраното ниво на достъп.

системна предпоставка: Windows XP или по-висока версия, 512 MB RAM, 250MB свободно място в паметта, DVD устройство, интерфейс RS232 или USB

Артикул

| Обозначение | Изпълнение | Тегло (kg) |
|---------------|---|------------|
| HK E SW BASIC | DVD с драйвер и софтуер, инструкция за обслужване | 0,2 |
| HK E SW PSN | DVD с драйвер и софтуер, инструкция за обслужване | 0,2 |

е принадлежност към следните продукти

| | |
|-----------------|------------------------------|
| HK EMI | усилвател чопър HK EMI AS IR |
| HK EC PC IR USB | USB инфрачервен адаптер |