



Артикул

| Обозначение | дефиниция |
|----------------|-------------------------|
| K- 07 30 28 67 | Unloading valve |
| K- 07 30 28 70 | Hood with On/Off-Switch |
| K- 07 30 28 74 | Diaphragm |