# STOP FS

Hadicová příchytka Stopflex

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Ochrana osob před mrskající se hadicí. |
| **Vnitřní vrstva** | ocel a pryž |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |



## Popis

V tahu vysoce pevná ocelová spona s pryžovou vložkou pro montáž na hadici.

## Výrobek

| Označení | Barva | Upevňovací šroub |
|---|---|---|
| **STOP FS 11 11.5** | 11 - 11,9 | M 6 |
| **STOP FS 12 12.5** | 12 - 12,9 | M 6 |
| **STOP FS 13 13.5** | 13 - 13,9 | M 6 |
| **STOP FS 14 15** | 14 - 15,5 | M 6 |
| **STOP FS 16 17** | 16 - 17,9 | M 6 |
| **STOP FS 17 18** | 17 - 18,9 | M 6 |
| **STOP FS 18 19** | 18 - 19,9 | M 6 |
| **STOP FS 20 21** | 20 - 21,9 | M 6 |
| **STOP FS 21 22** | 21 - 22,9 | M 6 |
| **STOP FS 22 23** | 22 - 23,9 | M 6 |
| **STOP FS 24 25** | 24 - 25,9 | M 6 |
| **STOP FS 25 26** | 25 - 26,9 | M 6 |
| **STOP FS 26 27** | 26 - 27,9 | M 6 |
| **STOP FS 27 28** | 27 - 28,9 | M 6 |
| **STOP FS 28 29** | 28 - 29,9 | M 6 |
| **STOP FS 30 31** | 30 - 31,9 | M 6 |
| **STOP FS 32 33** | 32 - 33,9 | M 6 |
| **STOP FS 34 35** | 34 - 35,9 | M 6 |
| **STOP FS 36 37** | 36 - 37,9 | M 6 |
| **STOP FS 38 39** | 38 - 39,9 | M 6 |
| **STOP FS 39 40** | 39 - 40,9 | M 6 |
| **STOP FS 40 41** | 40 - 41,9 | M 6 |
| **STOP FS 42 43** | 42 - 43,9 | M 6 |
| **STOP FS 43 44** | 43 - 44,9 | M 6 |
| **STOP FS 44 45** | 44 - 45,9 | M 6 |
| **STOP FS 45 47** | 45 - 47,9 | M 8 |
| **STOP FS 48 50** | 48 - 50,9 | M 8 |
| **STOP FS 51 53** | 51 - 53,9 | M 8 |
| **STOP FS 53 54** | 53 - 54,9 | M 8 |
| **STOP FS 54 56** | 54 - 56,9 | M 8 |
| **STOP FS 57 59** | 57 - 59,9 | M 8 |
| **STOP FS 60 62** | 60 - 62,9 | M 8 |
| **STOP FS 63 65** | 63 - 65,9 | M 8 |
| **STOP FS 66 68** | 66 - 68,9 | M 8 |
| **STOP FS 69 71** | 69 - 71,9 | M 8 |
| **STOP FS 72 74** | 72 - 74,9 | M 8 |
| **STOP FS 75 77** | 75 - 77,9 | M 8 |
| **STOP FS 78 80** | 78 - 80,9 | M 8 |
| **STOP FS 81 83** | 81 - 83,9 | M 8 |
| **STOP FS 84 86** | 84 - 86,9 | M 8 |
| **STOP FS 87 89** | 87 - 89,9 | M 8 |
| **STOP FS 90 92** | 90 - 92,9 | M 8 |
| **STOP FS 93 95** | 93 - 95,6 | M 8 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*