HK ICM USB
USB adapter

Vlastnosti

Oblast použití	adaptér s USB konektorem k připojení částicového senzoru
Obsah dodávky	s napájecím zdrojem a kabelem 3 m
Použití	pro částicový senzor HK ICM



Popis

umožňuje napájení a řízení (po propojení s počítačem) in-line částicového čidla HK ICM WMKR G1

Výrobek

Označení	Hmotnost (kg)
HK ICM USB I	0,5

je příslušenstvím následujících produktů

HK ICM	In-line částicový senzor