



## Hinweis

Reparaturen an Druckspeichern dürfen nur von unterwiesenenem Fachpersonal ausgeführt werden! Bitte beachten Sie die beiliegende Reparaturanleitung.

## Beschreibung

Für IHV-Blasenspeicher  
bestehend aus Ersatzblase, Dichtsatz und geteiltem Ring

## Artikel

| Bezeichnung        | für Blasenspeicher | Ersatzblase                               | Gewicht (kg) |
|--------------------|--------------------|---|--------------|
| HK IHV 1.0 REPKIT  | HK IHV 1,0 ltr     | Blase 1,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF     | 0,5          |
| HK IHV 1.6 REPKIT  | HK IHV 1,6 ltr     | Blase 1,6 ltr. NBR, Ø16 mm 5/8"-18UNF     | 0,6          |
| HK IHV 2.5 REPKIT  | HK IHV 2,5 ltr     | Blase 2,5 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF     | 0,7          |
| HK IHV 4.0 REPKIT  | HK IHV 4,0 ltr     | Blase 4,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF     | 1,0          |
| HK IHV 5.0 REPKIT  | HK IHV 5,0 ltr     | Blase 5,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF     | 1,2          |
| HK IHV 6.0 REPKIT  | HK IHV 6,0 ltr     | Blase 6,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF     | 1,5          |
| HK IHV 10.0 REPKIT | HK IHV 10,0 ltr    | Blase 10,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF    | 1,5          |
| HK IHV 10K2 REPKIT | HK IHV 10,0 ltr K2 | Blase 10,0 ltr. K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF | 1,7          |
| HK IHV 12.0 REPKIT | HK IHV 12,0 ltr    | Blase 12,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF    | 2,0          |
| HK IHV 20.0 REPKIT | HK IHV 20,0 ltr    | Blase 20,0 ltr. NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF    | 2,3          |

## ist Ersatzteil zu folgenden Produkten

HK IHV Blasenspeicher