



Hinweis

Nicht für die Wegeventile in der Robustausführung passend.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Einfaches und schnelles Montagesystem zur Anreihung von Steuerventilen der obigen Typen. Benötigt werden ein Haltewinkelsatz und eine Leiste.

Zusätzliche Informationen

Wichtiger Hinweis: Stecker im Lieferumfang nicht enthalten. Bitte separat mitbestellen.

Artikel

| Bezeichnung | Definition | für Ventilanschluss |
|----------------|--|---------------------|
| K- 07 15 20 73 | Versorgungsleiste mit 2 Ventilpositionen | G 1/8 |
| K- 07 15 20 74 | Versorgungsleiste mit 3 Ventilpositionen | G 1/8 |
| K- 07 15 20 75 | Versorgungsleiste mit 4 Ventilpositionen | G 1/8 |
| K- 07 15 20 76 | Versorgungsleiste mit 5 Ventilpositionen | G 1/8 |
| K- 07 15 20 77 | Versorgungsleiste mit 6 Ventilpositionen | G 1/8 |
| K- 07 15 20 78 | Versorgungsleiste mit 7 Ventilpositionen | G 1/8 |
| K- 07 15 20 79 | Versorgungsleiste mit 2 Ventilpositionen | G 1/4 |
| K- 07 15 20 80 | Versorgungsleiste mit 3 Ventilpositionen | G 1/4 |
| K- 07 15 20 81 | Versorgungsleiste mit 4 Ventilpositionen | G 1/4 |
| K- 07 15 20 82 | Versorgungsleiste mit 5 Ventilpositionen | G 1/4 |
| K- 07 15 20 83 | Versorgungsleiste mit 6 Ventilpositionen | G 1/4 |
| K- 07 15 20 84 | Versorgungsleiste mit 7 Ventilpositionen | G 1/4 |