

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS

Elektronischer Druckschalter EDS

HANSA FLEX



Artikel

| Bezeichnung | Definition |
|----------------|--|
| K- 07 30 30 25 | Anschlusstecker gerade, 4-polig, ohne Kabel |
| K- 07 30 30 26 | Anschlusstecker Winkelform, 4-polig, ohne Kabel |
| K- 07 30 30 21 | Anschlusstecker gerade, 4-polig, mit PUR-Kabel 2 m |
| K- 07 30 30 22 | Anschlusstecker gerade, 4-polig, mit PUR-Kabel 5 m |
| K- 07 30 30 23 | Anschlusstecker Winkelform, 4-polig, mit PUR-Kabel 2 m |
| K- 07 30 30 24 | Anschlusstecker Winkelform, 4-polig, mit PUR-Kabel 5 m |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

K-DRS ELEKTRONISCH Druckschalter - elektronisch mit Digitalanzeige