



## Nota

Antes del uso, la prensa se tiene que fijar con cuatro tornillos en una base apropiada (un banco de trabajo).

## Descripción

Con la prensa UPS se pueden fabricar todos los conductos flexibles de baja presión con los diámetros nominales de 3 a 16 mm.

## **Artículo**

Denominación

PRESSE UPS 1