



Nota

Antes del uso, la prensa se tiene que fijar con cuatro tornillos en una base apropiada (un banco de trabajo).

Descripción

Con la prensa UPS se pueden fabricar todos los conductos flexibles de baja presión con los diámetros nominales de 3 a 16 mm.

Artículo

Denominación

PRESSE UPS 1