



### Nota

Antes del uso, la prensa se tiene que fijar con cuatro tornillos en una base apropiada (un banco de trabajo).

### Descripción

Con la prensa UPS se pueden fabricar todos los conductos flexibles de baja presión con los diámetros nominales de 3 a 16 mm.

### Artículo

Denominación

**PRESSE UPS 1**