

## Omadused

Rakendusvaldkond enamasti ehitusmasinate valdkonnas



## Vihje

Montaaž: kinnitusdetail keevitatakse või kinnitatakse poltidega masinakorpuse külge servaga või lameda pinnaga. Klambripooled kinnitatakse kinnitusdetaili külge.

## Kirjeldus

Terastoruklambrit kasutatakse (järelpaigaldusena) hüdraulikatorude ja -voolikute paigaldamiseks.

## Lisateave

Tugeva ehitusega klamber summutab lööke ja vibratsiooni. Täiendavalt võib kasutada ka elastomeetrit (HSRS EE)

## Artikkel

Märgistus	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

## Lisatarvikud

HSRS EE Terastoruklambril elastomeertihend