
HK IHV REPKIT
Mahuti remondikomplekt





Vihje
Rõhusalvestite remonditöid tohivad teostada ainult selleks väljaõppe saanud asjatundjad! Järgige kaasasolevat remondijuhendit.

Kirjeldus
IHV-mahuti jaoks
koosneb asendusmahutist, tihenduskomplektist ja avatavast rõngast

Artikkel

Märgistus	Mahutile	Asendusmahuti	Kaal (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 l	Mahuti 1,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 l	Mahuti 2,5 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 l	Mahuti 4,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 l	Mahuti 5,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 l	Mahuti 6,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 l	Mahuti 10,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 l K2	Mahuti 10,0 l K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 l	Mahuti 12,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 l	Mahuti 20,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

on järgnevate toodete varuosad

HK IHV	Mahuti

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.