# HK BM BET

Commande de distributeur à commande manuelle BM

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fourniture** | y compris jeu de vis |
| **Utilisation** | pour transformation du mode d'actionnement de distributeurs manuels HK BM |



## Article

| Désignation | pour type de vanne | Poids (kg) |
|---|---|---|
| **HK BM40 1** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 2** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 3** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 4** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 5** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 6** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 7** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 8** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 9** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 10** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 11** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 13** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM40 16** | HK BM40 | 0,10 |
| **HK BM70 1** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 2** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 3** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 4** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 5** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 6** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 7** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 8** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 9** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 10** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 11** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 12** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM70 13** | HK BM70 | 0,15 |
| **HK BM150 1** | HK BM150 | 0,20 |
| **HK BM150 2** | HK BM150 | 0,20 |
| **HK BM150 3** | HK BM150 | 0,20 |
| **HK BM150 4** | HK BM150 | 0,20 |
| **HK BM150 6** | HK BM150 | 0,20 |
| **HK BM150 8** | HK BM150 | 0,20 |
| **HK BM150 9** | HK BM150 | 0,20 |
| **HK BM150 10** | HK BM150 | 0,20 |

## accessoire pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **HK BM40** | Distributeur à commande manuelle BM 40 |
| **HK BM70** | Distributeur à commande manuelle BM 70 |
| **HK BM150** | Distributeur à commande manuelle BM 150 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*