

# FHR 90

Záró-csavar, imbusz-fejjel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Csatlakozás 1</b>    | Hengeres BSP külső menet   |
| <b>1 tömítési forma</b> | A idom                     |
| <b>Szerkezeti mód</b>   | Záró-csavar, imbusz-fejjel |
| <b>Szerkezeti forma</b> | egyenes                    |
| <b>Szabvány</b>         | DIN 908                    |
| <b>Anyag</b>            | Acél                       |
| <b>Felületvédelem</b>   | Galvanikusan bevonatolt    |



## Cikk

| Megnevezés   | G1           | D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| FHR 90-1/8   | G 1/8" -28   | 14        | 8         | 11         | 5          |
| FHR 90-1/4   | G 1/4" -19   | 18        | 12        | 15         | 6          |
| FHR 90-3/8   | G 3/8" -19   | 22        | 12        | 15         | 8          |
| FHR 90-1/2   | G 1/2" -14   | 26        | 14        | 18         | 10         |
| FHR 90-5/8   | G 5/8" -14   | 28        | 14        | 18         | 12         |
| FHR 90-3/4   | G 3/4" -14   | 32        | 16        | 20         | 12         |
| FHR 90-1     | G 1" -11     | 39        | 16        | 21         | 17         |
| FHR 90-1 1/4 | G 1.1/4" -11 | 49        | 16        | 21         | 22         |
| FHR 90-1 1/2 | G 1.1/2" -11 | 55        | 16        | 21         | 24         |
| FHR 90-2     | G 2" -11     | 68        | 20        | 25         | 32         |

PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás