



## Leírás

Hozzáférést biztosító szoftver az ATOS- proporcionális vezérlésekhez, az aktuális beállítási értékek felügyeletéhez és szerkesztéséhez.

A grafikus felhasználói felület szintekre oszlik, amelyek specifikus paraméter- és funkciócsoportokat jelenítenek meg.

A szoftver automatikusan felismeri a csatlakoztatott szelep típusát, majd a megjelenített paramétert a választott hozzáférési szintnek megfelelően igazítja ki.

Rendszerelőfeltétel: Windows XP vagy modernebb, 512 MB RAM, 250MB szabad merevlemez, DVD-meghajtó, RS232 vagy USB-port

## Cikk

Megnevezés	Kivétel	Tömeg (kg)
HK E SW BASIC	DVD meghajtó-szoftverrel és kezelőszoftverrel, kezelési útmutató	0,2
HK E SW PSN	DVD meghajtó-szoftverrel és kezelőszoftverrel, kezelési útmutató	0,2

## tartozék a következő termékekhez

HK EMI	Chopper-erősítő HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	USB infravörös adapter