



## Nota

Prima di utilizzare la pressa, fissarla (al banco di lavoro) con quattro viti ad una base adatta.

## **Descrizione**

Mediante la pressa UPS si possono produrre tutti i flessibili per la bassa pressione della larghezza nominale compresa tra 3 e 16 mm.

## Articolo

Denominazione

PRESSE UPS 1