
# A 1-6
Assemblaggio del gruppo A 1-6




## Descrizione
Il montaggio può essere effettuato a scelta su piastre a saldare o su binari portanti.
La dimensione delle fascette rappresenta il criterio selettivo per la composizione.

## Articolo

| Denominazione |
|---|
| **A 1-6** |

## Elementi supplementari

| | |
|---|---|
| **SRS 1-6 PP** | Frematubo, serie leggera |
| **SRS 1-6 LI** | Vite a intaglio per frematubo semplice |
| **SRS 1-6 IS** | Vite a testa esagonale interna, frematubo semplice |
| **SRS 1-6 AS** | Vite a testa esagonale per frematubo semplice |
| **SRS SIS** | Rosetta di sicurezza per frematubo semplice |
| **SRS 1-6 DP** | Calotta per frematubo semplice |
| **SRS TS** | Binario portante, frematubo semplice e doppio |
| **SRS SM** | Dado binario portante |
| **SRS 1-6 SP** | Piastra a saldare frematubo semplice, corto |
| **SRS 1-6 SP L** | Piastra da saldare e piastra da avvitare, lunga |
| **SRS 1-6 D SP** | Doppia piastra a saldare, frematubo semplice |
| **SRS 1-6 SP R** | Binario portante, frematubo semplice |
| **SRS 1-6 SPW** | Piastra da saldare ad angolo e piastra da avvitare, lunga |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*