# HK KM 202
Controdado

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Utilizzo** | For control panel installation of valves HKV257 2 and HK V257 5 |






## Descrizione

Montaggio: Allentare l'arresto del volantino
Allentare la vite con testa ad intaglio sotto la cappa PVC
Rimuovere il volante
Montare la valvola mediante controdado

## Articolo

| Denominazione | Filetto | per grandezza della valvola | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK KM 202-1/8** | M 17 x 1 | 1/8" | 0,02 |
| **HK KM 202-1/4** | M 20 x 1 | 1/4" | 0,04 |
| **HK KM 202-3/8** | M 25 x 1,5 | 3/8" | 0,06 |
| **HK KM 202-1/2** | M 30 x 1,5 | 1/2" | 0,08 |
| **HK KM 202-3/4** | M 40 x 1,5 | 3/4" | 0,10 |
| **HK KM 202-1** | M 50 x 1,5 | 1" | 0,12 |
| **HK KM 202-11/4** | M 50 x 1,5 | 1.1/4" | 0,14 |
| **HK KM 202-11/2** | M 55 x 2 | 1.1/2" | 0,16 |
| **HK KM 202-2** | M 65 x 2 | 2" | 0,18 |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---|---|
| **HK V2 572** | Valvola a farfalla |
| **HK V2 575** | Valvole di non ritorno a farfalla |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*