



## Nuoroda

Prieš naudojimą, presą reikia pritvirtinti su keturiais varžtais prie tinkamo pagrindo (darbastalio).

## Aprašas

UPS preso pagalba galima paruošti visas nuo 3 iki 16 mm nominaliojo ilgio žemo slėgio žarnas.

## Prekė

Pavadinimas

**PRESSE UPS 1**