



## Nuoroda

Hidroakumuliatorius remontuoti gali tik apmokyti specialistai! Laikykitės pridėtos remonto instrukcijos.

## Aprašas

IHV hidroakumuliatoriui sudaro atsarginė pūslė, sandarinimo komplektas ir graduotas žiedas

## Prekė

Pavadinimas	hidroakumuliatoriui	Atsarginė pūslė	Svoris (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 ltr	1,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 ltr	2,5 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 ltr	4,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 ltr	5,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 ltr	6,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr	10,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr K2	10,0 ltr. pūslė K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 ltr	12,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 ltr	20,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

## atsarginė dalis šiems gaminiams

HK IHV Hidroakumuliatorius