



Nuoroda

Hidroakumuliatorius remontuoti gali tik apmokytai specialistai! Laikykitės pridėtos remonto instrukcijos.

Aprašas

IHV hidroakumuliatoriui sudaro atsarginė pūslė, sandarinimo komplektas ir graduotas žiedas

Prekė

Pavadinimas	hidroakumuliatoriui	Atsarginė pūslė	Svoris (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 ltr	1,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 ltr	2,5 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 ltr	4,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 ltr	5,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 ltr	6,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr	10,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr K2	10,0 ltr. pūslė K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 ltr	12,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 ltr	20,0 ltr. pūslė NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

atsarginė dalis šiems gaminiams

HK IHV Hidroakumuliatorius