



Aprašas

Prieigos programinė įranga visiems ATOS proporcinų valdiklių parametrų, skirta kontroliuoti ir redaguoti esamas nustatymo vertė.

Grafinis paviršius yra suskirstytas į lygius, kuriuose yra tam tikros funkcijų ir parametrų grupės.

Programinė įranga automatiškai atpažįsta prijungto vožtuvo tipą ir pritaiko rodomus parametrus pagal pasirinktą prieigos lygį.

Sistemos reikalavimai: „Windows XP“ arba naujesnė, 512 MB RAM, 250 MB laisvos atminties vietos, DVD įrenginys, RS232 arba USB sąsaja

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK E SW BASIC	DVD su sužadintuvu ir programine įranga, valdymo instrukcija	0,2
HK E SW PSN	DVD su sužadintuvu ir programine įranga, valdymo instrukcija	0,2

priedai šiems gaminiam

HK EMI	„Chopper“ stiprintuvas HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	USB infraraudonųjų spindulių adapteris