



## Apraksts

Pieļuves programmatūra visiem ATOS proporcionālās vadības parametriem aktuālo uzstādījumu uzraudzībai un apstrādei.

Grafiskā saskarne ir izveidota slāņos, kas norāda funkciju un parametru specifiskās grupas.

Programmatūra automātiski nosaka pievienotā vārsta tipu un pielāgo parādītos parametrus attiecīgi izvēlētajam pieļuves līmenim.

Sistēmas priekšnosacījumi: Windows XP vai jaunāka operētājsistēma, 512 MB RAM, 250 MB brīvas vietas cietajā diskā, DVD lasītājs, RS232 vai USB pieslēgvietas.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Modelis	Svars (kg)
HK E SW BASIC	DVD ar draiveriem un programmatūru, lietošanas instrukcijas	0,2
HK E SW PSN	DVD ar draiveriem un programmatūru, lietošanas instrukcijas	0,2

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

HK EMI	Vibropārveidotājs pastiprinātājs HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	USB infrasarkanais adapteris