
HK IHV REPKIT

Reparatiekit voor balgaccumulator





Aanwijzing

Reparaties aan accumulatoren mogen alleen worden uitgevoerd door geïnstrueerd vakpersoneel! Neem de bijgeleverde reparatiehandleiding in acht.

Beschrijving

voor IHV-balgaccumulator
bestaande uit reservebalg, afdichtset en gedeelde ring

Artikel

Aanduiding	voor balgaccumulator	Reservebalg	Gewicht (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 l	Balg 1,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 l	Balg 2,5 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 l	Balg 4,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 l	Balg 5,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 l	Balg 6,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 l	Balg 10,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 l K2	Balg 10,0 l K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 l	Balg 12,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 l	Balg 20,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

is reserveonderdeel bij volgende producten

HK IHV	Balgaccumulator

Hoewel wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij fouten niet volledig uitsluiten en daarom niet aansprakelijkheid gesteld worden voor de vermelde gegevens.