



Beschrijving

Toegangsoftware voor alle parameters van proportionele ATOS-besturingen voor bewaking en bewerking van actuele instelwaarden.

De grafische interface is in levels opgebouwd, die verschillende specifieke groepen functies en parameters weergeven.

De software herkent automatisch het aangesloten kleptype en past de weergegeven parameters overeenkomstig het geselecteerde toegangslevel aan.

Systeemeisen: Windows XP of hoger, 512 MB RAM, 250MB vrij geheugenruimte, DVD-drive, RS232 of USB-aansluiting

Artikel

Aanduiding	Uitvoering	Gewicht (kg)
HK E SW BASIC	DVD met driver en software, handleiding	0,2
HK E SW PSN	DVD met driver en software, handleiding	0,2

is toebehoren bij volgende producten

HK EMI	Chopper-versterker HK EMI AS IR
HK EC PC IR USB	USB infraroodadapter