

# PRESSE UPS

Prasa do węży niskociśnieniowych



## Wskazówka

Przed użyciem prasę należy zamocować czterema śrubami na odpowiednim podłożu (stół warsztatowy).

## Opis

Za pomocą pras UPS można wytwarzać wszystkie niskociśnieniowe przewody elastyczne o średnicach znamionowych 3 do 16 mm.

## Artykuł

Oznaczenie

**PRESSE UPS 1**