

PRESSE UPS

Prasa do węży niskociśnieniowych



Wskazówka

Przed użyciem prasę należy zamocować czterema śrubami na odpowiednim podłożu (stół warsztatowy).

Opis

Za pomocą prasy UPS można wytwarzać wszystkie niskociśnieniowe przewody elastyczne o średnicach znamionowych 3 do 16 mm.

Artykuł

Oznaczenie

PRESSE UPS 1