



Wskazówka

Naprawy akumulatorów ciśnienia mogą być wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów! Przestrzegać dołączonej instrukcji napraw.

Opis

do przeponowego akumulatora ciśnienia IHV
złożone z pęcherza zamiennego, zestawu uszczelniającego i pierścienia dzielonego

Artykuł

Oznaczenie	do przeponowego akumulatora ciśnienia	Pęcherz zastępczy	Ciężar (kg)
HK IHV 1.0 REPKIT	HK IHV 1,0 ltr	pęcherz 1,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,5
HK IHV 1.6 REPKIT	HK IHV 1,6 ltr	Bladder 1.6 litre NBR, Ø16 mm 5/8"-14UNF	0,6
HK IHV 2.5 REPKIT	HK IHV 2,5 ltr	pęcherz 2,5 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	0,7
HK IHV 4.0 REPKIT	HK IHV 4,0 ltr	pęcherz 4,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,0
HK IHV 5.0 REPKIT	HK IHV 5,0 ltr	pęcherz 5,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,2
HK IHV 6.0 REPKIT	HK IHV 6,0 ltr	pęcherz 6,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10.0 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr	pęcherz 10,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,5
HK IHV 10K2 REPKIT	HK IHV 10,0 ltr K2	pęcherz 10,0 l K2 NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	1,7
HK IHV 12.0 REPKIT	HK IHV 12,0 ltr	pęcherz 12,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,0
HK IHV 20.0 REPKIT	HK IHV 20,0 ltr	pęcherz 20,0 l NBR, Ø22 mm 7/8"-14UNF	2,3

jest częścią zamienną do następujących produktów

HK IHV	Przepon. akumul. ciśn.
--------	------------------------