

# HK ICM USB

## USB adapter

### Właściwości

**Zakres stosowania** Adapter złącza USB do czujnika cząstek stałych

**Zakres dostawy** z zasilaczem i kablem 3m

**Zastosowanie** do czujnika cząstek stałych HK ICM



### Opis

zapewnia zasilanie napięciowe i sterowanie (podłączenie do komputera) dla czujnika drobnocząsteczkowego Inline HK ICM WMKR G1

### Artykuł

Oznaczenie	Ciężar (kg)
------------	-------------

HK ICM USB I	0,5
--------------	-----

### są akcesoriami do następujących produktów

HK ICM	Czujnik drobnocząsteczkowy Inline
--------	-----------------------------------